

## COMPAGNIE RIBOULEAU

## NOTICE CONSOLE CS 6200 – 24 Säüberwachung CS 6200 – 24





# Notice d'utilisation







## Table des matières

1	INTRODUCTION	5
2	CONSIGNES DE SECURITE	6
2.1	CLAUSE D'EXCLUSION	6
2.2	DISPOSITIFS DE SECURITE	6-7
3	VUE D'ENSEMBLE ET MISE EN ROUTE	8-9
4	ECRANS	10
4.1	ECRAN DE TRAVAIL	12-13-14
4.2	ECRANS RESULTATS	16
4.2.1	RESULTATS 1	16
4.2.2	PRESELECTION D'ARRET PERMANENT DE RANG	18
4.2.3	RESULTATS 2	20-21
4.3	ECRANS DONNEES MACHINE	22
4.3.1	DONNEES MACHINE 1	22-23-24
4.3.2	DONNEES MACHINE 2	26-27
4.3.3	DONNEES MACHINE 3	28-29
4.3.3	CALIBRAGE DU CAPTEUR DE VITESSE	30
4.4	ECRANS DE SERVICE	32
4.4.1	SERVICE 1	32
4.4.2	SERVICE 2	33
4.4.3	SERVICE 3	34
5	ANNEXE	35
5.1	DONNEES TECHINQUES (CALCULATEUR DE TRAVAUX FUJITSU)	35
5.2	GLOSSAIRE	36
5.3	ABREVIATIONS	38
6	PIECES DE RECHANGE	39



## Inhaltsverzeichnis

1	EINFÜHRUNG	5
2	SICHERHEITSHINWEISE	6
2.1	AUSSCHLUSSKLAUSEL	6
2.2	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	6-7
3	ÜBERSICHT UND INBETRIEBNAHME	8-9
4	MASKEN	11
4.1	ARBEITMASKE	12-13-14
4.2	ERGEBNISMASKEN	16
4.2.1	ERGEBNISSE 1	16
4.2.2	VORWAHL FÜR PERMANENTE AGGREGATABSCHALTUNG	19
4.2.3	ERGEBNISSE 2	20-21
4.3	MASCHINENDATEN-MASKEN	22
4.3.1	MASCHINENDATEN 1	22-23-24
4.3.2	MASCHINENDATEN 2	26-27
4.3.3	MASCHINENDATEN 3	28-29
4.3.3	KALIBREIRUNG DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS	31
4.4	ECRANS DE SERVICE	32
4.4.1	SERVICE 1	32
4.4.2	SERVICE 2	33
4.4.3	SERVICE 3	34
5	ANHANG	35
5.1	TECHNISCHE DATEN (JOBRECHNER FUJITSU)	35
5.2	GLOSSAR	37
5.3	ABKÜRZUNGEN	38
6	ERSATZTEILE	39



## **1. Introduction**

Avec le calculateur de travaux pour semoir monograine, votre machine est équipée de la toute dernière technologie.

Plus de 10 ans d'expérience dans le développement de composants de bus CAN ont eu une influence importance.

En cas de questions au sujet de l'un de ces terminaux, veuillez consulter les notices d'installation et d'utilisation du terminal respectif.

## 1. Einführung

Mit dem Jobrechner Einzelkorn Drille ist Ihre Maschine mit der neuesten Technologie ausgestattet. Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von CAN-Bus Komponenten haben dabei erheblichen Einfluss genommen.

Bei Fragen zu einem der Terminals schauen Sie bitte in der Anbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Terminals nach.



## 2. Consignes de sécurité

#### 2.1 Clause d'exclusion :

Le calculateur de travaux pour semoir monograine est destiné exclusivement pour l'utilisation agricole. Toute installation ou utilisation en dehors de ce cadre n'est plus sous la responsabilité du fabricant.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages provoqués aux personnes ou aux biens. Tous les risques d'une utilisation non conforme sont à la charge unique de l'utilisateur.

L'utilisation conforme inclut également le respect des conditions d'exploitation et d'entretien prescrites par le fabricant.

Les prescriptions de prévention d'accident en vigueur ainsi que les réglementations généralement reconnues de technique sécuritaire, industrielles, médicales et de circulation routières doivent être respectées. Toutes les modifications exécutées sur la machine sans l'accord du fabricant excluent sa responsabilité.

#### 2.2 Dispositifs de sécurité



Veuillez toujours respecter ce symbole signalant les mesures de sécurité importantes. Il signifie : Attention! Soyez vigilant! Il s'agit de votre sécurité.



Lisez la notice d'utilisation avant d'utiliser pour la première fois le système.

## 2. Sicherheitshinweise

#### 2.1 Ausschlussklausel:

Der Jobrechner Einzelkorn Drille ist ausschließlich für den Einsatz in der Landwirtschaft bestimmt. Jede darüber hinausgehende Installation oder Gebrauch liegt nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers.

Für alle hieraus resultierenden Schäden an Personen oder Sachen haftet der Hersteller nicht. Alle Risiken für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, industriellen, medizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers aus.

#### 2.2 Sicherheitsvorkehrungen



Achten Sie immer auf dieses Symbol für Hinweise auf wichtige Sicherheitsvorkehrungen. Es bedeutet Achtung! Werden Sie aufmerksam! Es geht um Ihre Sicherheit.



Die Bedienungsanleitung lesen, bevor das System zum ersten Mal benutzt wird.



Veuillez respecter les mesures préventives et les instructions de sécurité suivantes :

N'enlevez pas de mécanismes ou panneaux de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire et bien comprendre cette notice. Il est également important que les autres utilisateurs lisent et comprennent ce manuel

Coupez l'alimentation de courant (retirer la prise de l'équipement de base) lors de la maintenance ou de l'emploi du chargeur.

Ne jamais effectuer des travaux de maintenance ou des réparations lorsque le calculateur de travaux est sous tension.

Avant une soudure sur l'appareil ou sur une machine connectée, veuillez arrêter l'alimentation électrique (retirer prise électrique de l'équipement de base).

Eloigner les enfants de l'appareil.

N'exposez pas le calculateur de travaux et les capteurs au jet direct d'un nettoyeur à haute pression.

Le calculateur de travaux ne doit pas être ouvert. L'ouverture illégale provoque la perte de tout droit de garantie.

Actionner les touches du bout du doigt. Éviter d'utiliser les ongles des doigts.

Au cas où vous ne comprenez pas une certaine partie de cette notice, après que vous l'avez lue, veuillez contacter votre fournisseur ou le service clientèle Müller-Elektronik pour obtenir d'autres explications avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez lire attentivement toutes les indications de sécurité du manuel ainsi que les étiquettes de sécurité sur l'appareil. Les étiquettes de sécurité doivent être toujours bien lisibles. Remplacez les étiquettes manquantes ou endommagées Veuillez faire le nécessaire pour que de nouvelles pièces de l'appareil soient toujours munies d'étiquettes de sécurité actuelles. Vous pouvez obtenir des étiquettes de remplacement chez votre fournisseur agréé.

Apprenez à utiliser la machine et les commandes de manière conforme. Personne ne doit utiliser l'appareil sans instructions précises.

Préservez la machine et les pièces complémentaires en bon état. Les modifications ou l'utilisation sans permission peuvent affecter le fonctionnement et/ou la sécurité et peuvent influencer la durée de vie de l'appareil.

Beachten Sie die folgenden empfohlenen Vorkehrungen und Sicherheitsanweisungen:

Entfernen Sie keine Sicherheitsmechanismen oder -schilder.

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen und verstehen Sie diese Anleitung. Genauso wichtig ist, dass weitere Bediener dieses Geräts das Handbuch lesen und verstehen.

Bei der Wartung oder beim Einsatz eines Ladegerätes, schalten Sie die Stromversorgung ab (Grundausrüstung Stecker abziehen).

Führen Sie nie Wartung oder Reparaturen am Gerät bei eingeschaltetem Jobrechner aus.

Beim Schweißen am Gerät oder an einer angehängten Maschine, ist vorher die Stromzuführung zu unterbrechen (Grundausrüstung Stecker abziehen).

Kinder vom Gerät fernhalten.

Setzen Sie den Jobrechner und die Sensoren nicht dem direkten Strahl eines Hochdruckreinigers aus.

Der Jobrechner darf nicht geöffnet werden. Widerrechtliches Öffnen führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche.

Betätigen Sie die Tasten mit Ihrer Fingerkuppe. Vermeiden Sie es, die Fingernägel zu benutzen.

Sollte irgendein Teil dieser Anleitung nach dem Lesen Ihnen weiterhin unverständlich bleiben, setzen Sie sich zwecks weiterer Erklärungen vor dem Einsatz des Gerätes mit dem Händler oder mit dem Müller-Elektronik Kundendienst in Verbindung.

Lesen Sie sorgfältig alle Sicherheitsanweisungen im Handbuch und die Sicherheitsetiketten am Gerät. Sicherheitsetiketten sollen immer in einem gut lesbaren Zustand sein. Ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Etiketten. Sorgen Sie dafür, dass neue Geräteteile mit den aktuellen Sicherheitsetiketten versehen sind. Ersatzetiketten erhalten Sie von Ihrem autorisierten Händler.

Lernen Sie die Maschine und Steuerung vorschriftsmäßig zu bedienen. Niemand soll die Maschine ohne genaue Anweisungen bedienen.

Halten Sie die Maschine und die Zusatzteile in gutem Zustand. Unzulässige Veränderungen oder Gebrauch können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer der Maschine beeinflussen.



## 3. Vue d'ensemble et mise en route

Le calculateur de travaux seul n'est pas suffisant pour commander le semoir monograine.

Le calculateur ne peut être utilisé que lorsqu'il est connecté à travers un équipement de base à un des terminaux précités sur le tracteur.

## 3. Übersicht und Inbetriebnahme

Der Jobrechner ist allein nicht ausreichend um die Einzelkorn Drille zu bedienen.

Der Jobrechner kann nur benutzt werden, wenn er über eine Grundausrüstung an eines der oben aufgeführten Terminals auf dem Traktor angeschlossen wird.



Schéma 3-1 Vue d'ensemble

Abbildung 3-1 Übersicht



- (1) Console CS 6200-24
- (2) Support
- (3) Equipement de base tracteur
- (4) Capteur de vitesse
- (5) Câble de connexion machines-calculateur travaux
- (6) Câble de connexion pour 2ème calculateur travaux
- (7) Module principale
- (8) Module secondaire en option
- (9) Faisceau électrique pour calculateur travaux maître
- (10) Faisceau électrique pour calculateur travaux secondaire en option

Dans schéma 3-1, vous avez une vue d'ensemble du CS 6200-24 avec l'équipement de base du tracteur avec capteur de vitesse, calculateurs de travaux et faisceaux électriques.

L'équipement de base alimente le CS 6200-24 avec le courant électrique, établit la liaison à la machine et fournit une connexion au capteur de vitesse du tracteur.

Le câble de connexion (4), les calculateurs travaux de la machine (6) et (7) et les faisceaux électriques correspondants font partie de la machine. Suivant le niveau d'extension, différentes configurations sont possibles.

- (1) CS 6200-24
- (2) Multifunktionsgriff
- (3) Traktor Grundausrüstung
- (4) Geschwindigkeitssensor
- (5) Anschlusskabel Maschinen-Jobrechner
- (6) Verbindungskabel für 2. Jobrechner
- (7) Master Jobrechner
- (8) Slave Jobrechner optional
- (9) Kabelbaum für Master Jobrechner
- (10) Kabelbaum für Slave Jobrechner optional

In Abbilding 3-1 sehen Sie eine Übersicht des **CS 6200-24** mit Traktor-Grundausrüstung mit Geschwindigkeitssensor, Jobrechnern und Kabelbäumen.

Die Grundausrüstung versorgt das **CS 6200-24** mit Spannung, stellt die Verbindung zur Maschine her und bietet einen Anschluss für einen Geschwindigkeitssensor am Traktor.

Das Anschlusskabel (5), die Maschinen Jobrechner (7) und (8) und die zugehörigen Kabelbäume (9) und (10) gehören zur Maschine. Hier sind je nach Ausbaustufe unterschiedliche Konfigurationen möglich.

## 4. Ecrans

La structure des écrans est représentée dans ce schéma.

(passage à l'écran suivant) et (écran précédent).



## 4. Masken

Auf dieser Seite ist die Maskenstruktur dargestellt. Dabei wurde auf die Darstellung der Tasten (zurück zur Arbeitsmaske) und (vorherige Maske) verzichtet.



## 4.1 Ecran de travail / Arbeitsmaske



Schéma 4-1 Ecran de travail

Abbildung 4-1 Arbeitsmaske

Table 4-2 Touches	s de l'écran de travail Tabelle 4-2 Softkeys der Arbeitsmaske 1		
Touche	Description		
programmée			
Softkey	Beschreibung		
🗳	Passage à l'écran « Résultats 1 ».		
	Wechselt in die Maske "Ergebnisse 1".		
Π	Avec cette touche, tous les rangs configurés pour mise en arrêt		
Ú Q	permanente, seront coupés de nouveau. Le chapitre 0 décrit comment		
2005-2	présélectionner des rangs pour coupure permanente.		
	Mit dieser Taste werden alle Aggregate, die als permanent abgeschaltet		
	konfiguriert wurden erneut abgeschaltet. Kapitel 0 Seite 18 beschreibt, wie		
	Aggregate zur permanenten Abschaltung vorgewählt werden.		
1	Jalonnement en plus : Une trace en avant dans le rythme de jalonnement.		
/ <u>+ N</u>			
	Fahrgasse plus: Im Fahrgassenrhythmus eine Spur vorwarts.		
	Jaionnement en moins : Une trace en arriere dans le rytinne de		
# _ #	Jaionnement.		
	Fahrgasse minus: Im Fahrgassenrhythmus eine Spur zurück.		
<u></u>	Jalonnement Stop : Arrêter / reprendre le jalonnage.		
STOP			
	Fahrgasse Stop: Der Fahrgassenrhythmus wird im Vorgewende (also bei		
	Wechsel der Arbeitsstellung) nicht weitergeschaltet. In diesem Zustand		
	wird auch das manuelle Weiterschalten des Rhythmus unterbunden.		
<b>****</b>	Mise en route de tous les rangs. Lorsque rangs ont été coupés de droite, de		
	gauche ou en permanence, on peut remettre en route tous les rangs avec		
	cette touche.		
	Attention : Tous les rangs coupés en permanence seront remis en route		
	également.		
	Alle Aggregate einschalten. wurden Aggregate von rechts, links oder		
	permanent abgeschaltet, so konnen mit dieser Taste alle Aggregate wieder		
	Achtung: Alle permanent abgeschalteten Aggregate werden auch		
	wieder eingeschaltet.		

Touche	Description	
programmée		
Softkey	Beschreibung	
	Coupure rang de gauche. Chaque appui sur la touche coupe un rang en partant de la gauche.	
	Aggregatabschaltung von links. Mit jedem Druck dieser Taste wird von links beginnend ein Aggregat abgeschaltet.	
	Mise en route rang à gauche. Chaque appui sur la touche met en route le rang sur la gauche du dernier rang en marche.	
	Aggregatzuschaltung nach links. Mit jedem Druck dieser Taste wird das Aggregat links neben dem letzen eingeschalteten Aggregat eingeschaltet.	
	Coupure rang de droite. Chaque appui sur la touche coupe un rang en partant de la droite.	
	Aggregatabschaltung von rechts. Mit jedem Druck dieser Taste wird von rechts beginnend ein Aggregat abgeschaltet.	
	Mise en route rang à droite. Chaque appui sur la touche met en route le rang sur la droite du dernier rang en marche.	
	Aggregatzuschaltung nach rechts. Mit jedem Druck dieser Taste wird das Aggregat rechts neben dem letzen eingeschalteten Aggregat eingeschaltet.	



AIIIcnage	Description
Anzoigo	Pagahraihung
Alizeige	Numáro du passage du rythme actuel
	Numero du passage du rythine actuer
·····	Fahrgassennummer innerhalb des aktuellen Rythmus
	Arrêt du Jalonnage
ASTOPA	
	Fahrgasse Stop: Der Fahrgassenrhythmus wird im Vorgewende
	und auch manuell nicht weitergeschaltet.
<b>│ + │ ↓ │ ↓ │</b>	Numéro de rythme, ici 1. Le rythme est calculé
1 i n 1	automatiquement à l'aide des données machine. Une sélection
	manuelle du rythme n'est donc plus nécessaire.
	Rhythmusnummer, hier 1. Der Rhythmus wird anhand der
	Maschinendaten automatisch berechnet. Eine manuelle Auswahl
	des Rhythmus ist damit nicht mehr notwendig.
0.0 km/h	Vitesse actuelle.
	Aktuelle Geschwindigkeit
aasim	Vitesse simulée
0.0 km/h	
	Simulierte Geschwindigkeit.
@. º	Vitesse de rotation actuelle de la turbine.
1/min ال <sup>حي</sup> ك	
	Aktuelle Gebläsedrehzahl.
	Etat des rangs en position de travail « Arrêt ».
TTTT	
	Aggregatzustand bei ausgeschalteter Arbeitsstellung
	Etat des rangs en position de marche et tous les rangs mis en
│ <del>└┲╴┰╴┶┱╶┲╴┲╸┲</del>	route.
	Aggregatzustand bei eingeschalteter Arbeitsstellung und alle
	Aggregate eingeschaltet
	Coupure de rangs lors de position en marche ; rang 1 et 2 sont
	coupés.
••••	Aggregatabschaltung bei Arbeitsstellung an; Reihen 1 und 2
	abgeschaltet.
	Coupure permanente de rangs; rang 2 et 5 sont coupes en
$   \mathbf{A}    \mathbf$	permanence, position de travail à l'arret.
	Dermananta Aggragetabachaltung: Daihan 2 und 5 permanant
	abgeschaltet Arbeitestellung aus
	Coupure de rang suivant le rythme. Dans l'exemple à gauche le
	rang 6 a été arrêté
비사사사사사	
	Rythmusbedingte Aggregatabschaltung. Im Beispiel links wurde
	das Aggregat Nr. 6 abgeschaltet.



Val Moyenne :	0.0 Gr / ha	« Valeur moyenne » indique la moyenne de grains par ha
Ecart grain :	0.0 cm	« Ecart grain » indique l'écartement en cm entre chaque graine.
		« Mittelwert » zeigt den Menge Körner pro Ha in Durchschnitt « Kornabstand » zeigt den Abstand zwischen Körner auf Reihe



#### 4.2 Ecrans résultats / Ergebnismasken

## 4.2.1 Résultats 1 / Ergebnisse 1



L'écran affiche les compteurs journaliers et de totalisation.

Seuls, les compteurs journaliers peuvent être mis à zéro individuellement ou en totalité. Les compteurs de totalisation ne peuvent pas être effacés.

In dieser Maske werden die Tages- und Gesamtzähler angezeigt. Die Tageszähler können einzeln oder gemeinsam auf Null gesetzt werden. **Die Gesamtzähler können nicht gelöscht werden.** 



Table 4-5 Touches Résultats 1         Tabelle 4-5 Softkeys Ergebr	
Touche	Description
programmée	
Softkey	Reschreihung
Bortikey	Efface le compteur journalier Quantités
/s 🗂	Efface le completit journaner Quantités
se II	
	Loscht den Tageszähler Menge
	Efface le compteur journalier Surfaces
CE	
224	Löscht den Tageszähler Fläche
19 <b>2</b>	Efface le compteur journalier Distances
CE	
!+	Löscht den Tageszähler Strecke
	Efface le compteur journalier Temps
(CEC)	Linue le compteur journaner remps
	Löscht den Tageszähler Zeit
	Efface tous los comptours journaliers
	Efface tous les compteurs journaners
65	I. S 1.4 . 11. The second 1.1
	Loscht alle Tageszahler
Ro	Passage à l'écran « Données machine 1 ».
5	
	Wechselt in die Maske "Maschinendaten 1"
1.0	Passage à l'écran de sélection d'arrêt permanent de rangs
ů <b>?</b>	
4.4.1.5.M	Wechselt in die Maske zur Vorwahl der permanenten Abschaltung von
	Aggregaten
~	Passage à l'écran « Résultats 2 ».
2	
	Wechselt in die Maske Ergebnisse 2"
	Retour à l'écran précédent
5	
	We should be die Ashaitan also
A	weenseit in die Arbeitsmaske

### 4.2.2 Présélection mise en arrêt permanent de rangs

Depuis l'écran « Résultats 1 », appuyer sur la touche pour accéder à la mise en arrêt permanente de rangs. Avec les touches  $\stackrel{\leftarrow}{\leftarrow}$  et  $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$  sélectionner le ou les rangs à modifier. La flèche « † » en-dessous du rang désigne le rang sélectionné. Modifier l'état du rang avec la touche  $\stackrel{\frown}{\textcircled{0}}$ Chaque rang avec une mise à l'arrêt permanente est représenté:  $\stackrel{\frown}{\textcircled{0}}$ . Les rangs représentés  $\stackrel{\frown}{\textcircled{0}}$  ne seront pas concernés par la mise en arrêt permanente. Appuyer sur la touche  $\stackrel{\frown}{\textcircled{0}}$  pour annuler la présélection de la mise à l'arrêt permanente de tous les rangs  $\stackrel{\frown}{\textcircled{0}}$  Attention : dès que l'état d'un des rangs a été modifié, tous les rangs présélectionnés sont mis à l'arrêt.

Depuis l'écran de travail, appuyer sur la touche pour annuler la mise à l'arrêt permanente.

L'arrêt permanent peut s'annuler à la fin du champ (voir explications ci-dessous).

Accéder au réglage de la programmation permanente sur l'écran « Données machine 1 » sur la ligne « Fourr – TR perm » (voir page 16-17).

La mise à l'arrêt permanent est mémorisée.

Depuis l'écran de travail, appuyer sur la touche pour enclencher la mise à l'arrêt permanente.



Schéma 4-6 Présélection mise en arrêt permanente de rangs

## 4.2.2 Vorwahl für permanente Aggregatabschaltung

Aus der Maske Ergebnisse 1 erreicht man die Maske zur permanenten Aggregatabschaltung durch Drücken der Taste

Mit den Tasten  $\stackrel{\leftarrow}{\longrightarrow}$  und  $\stackrel{\rightarrow}{\longrightarrow}$  wird das Aggregat gewählt, dessen Zustand verändert werden soll. Ein Pfeil unterhalb der Aggregate zeigt das ausgewählte Aggregat an.

Mit der Taste wird der Zustand des Aggregates geändert.

Ein Aggregat ist zur permanenten Abschaltung vorgewählt, wenn es so dargestellt wird U. Alle Aggregate die mit diesem Symbol gezeigt werden, bleiben von der permanenten Abschaltung unberührt. Die Vorwahl der permanenten Abschaltung kann mit der Taste für alle Aggregate wieder rückgängig gemacht werden.

## Achtung: Sobald der Zustand eines der Aggregate geändert wird, werden alle vorgewählten Aggregate abgeschaltet.

Die permanente Abschaltung wird durch Drücken der Taste in der Arbeitsmaske wieder aufgehoben.

Je nach Einstellung des Parameters "Vorgew. –perm.TB" in den Maschinendaten (siehe Table 4- Seite 23) wird die permanente Abschaltung auch am Feldende aufgehoben.

Die Vorwahl bleibt in beiden Fällen bestehen und kann jederzeit wieder mit der Taste in der Arbeitsmaske aktiviert werden.



Abbildung 4-6 Vorwahl für permanente Aggregatabschaltung



tabelle 4-7 Vorwahl fur permanente Aggregatabschaltung		
Touche	Description	
programmée		
Softkey	Beschreibung	
	Déplacer le curseur vers prochain rang sur la gauche.	
←		
	Cursor zum nächsten Aggregat nach links bewegen.	
	Déplacer le curseur vers prochain rang sur la droite.	
$\rightarrow$		
	Cursor zum nächsten Aggregat nach rechts bewegen.	
п	Modifier l'état d'un rang	
ាំ ២		
··	Aggregatzustand umschalten	
$\leftarrow$	Mise en route de tous les rangs.	
7000		
0000	Alle Aggregate einschalten	
	Retour à l'écran précédent	
5		
	Springt zurück in die Maske Ergebniese 1"	
	Springt Zuruck in die Maske "Ergeonisse 1.	

## 4.2.3 Résultats 2 / Ergebnisse 2

Depuis l'écran « Résultats 1 », appuyer sur la touche pour accéder à « Résultats 2 ».

Von Anzeige « Ergebnisse 1 », auf Taste drücken um « Ergebnisse 2 », zu erreichen.

	<del>설립</del>	¢ •	
1	RESULTAT 2		ERGEBNISSE 2
r Œ→	→ Rang 1 0.0 MGr Rang 2 0.0 MGr Rang 3 0.0 MGr Rang 4 0.0 MGr Rang 5 0.0 MGr Rang 6 0.0 MGr		
		$\Longrightarrow$	$\rightarrow$
Œ		S	Œ

Schéma 4-8 Résultats 2

Abbildung 4-8 Ergebnisse 2

On affiche sur cet écran la quantité moyenne sortie pour chaque ligne en milliers de graines. Les compteurs peuvent être effacés globalement ou individuellement.

In dieser Maske wird die durchschnittliche Ausbringmenge der einzelnen Reihen in Tausend Körnern angezeigt. Die Zähler können gemeinsam oder getrennt gelöscht werden.



Table 4-9 Touches Résultats 2   Tabelle 4-9 Softkeys E	
Touche	Description
programmée	
Softkey	Beschreibung
	Fait monter la flèche de sélection d'un rang
T	
	Bewegt den Markierungspfeil eine Reihe nach oben
	Efface la valeur Milliers de graines du rang sélectionné
CE →	
	Löscht den TKorn-Wert der markierten Reihe
	Fait descendre la flèche de sélection d'un rang
	Bewegt den Markierungspfeil eine Reihe nach oben
	Efface la valeur Milliers de graines de tous les rangs
GE	
a tanan ma	Löscht den TKorn-Wert für alle Reihen
7	Passage à l'écran « Résultats 1 ».
	Wechselt in die Maske "Ergebnisse 1"
~	Retour à l'écran précédent.
(3)	
- Channen -	Wechselt in die Arbeitsmaske.



#### 4.3 Ecrans données machine / Maschinendaten-Masken

Depuis l'écran « Résultat 1 » appuyer sur la touche => « Données machine 1 »

Die Maschinendaten Masken werden aus der Maske Ergebnisse 1 mit der Taste aufgerufen. Hier werden alle Maschinenrelevanten Einstellungen vorgenommen.

#### 4.3.1 Données machine 1 / Maschinendaten 1





Schéma 4-10 Données machine 1

Abbildung 4-10 Maschinendaten 1

Table 4-11 Touch	es Données machine 1 Tabelle 4-11 Softkeys der Maschinendaten-Maske 1
Touche Description	
programmée	
Softkey	Beschreibung
5	Passage à l'écran pour le calibrage du capteur de vitesse.
100 m	Wechselt in die Maske zur Kalibrierung des Geschwindigkeitssensors.
_®!	Reprend la vitesse de rotation turbine actuelle comme vitesse théorique.
<b>_</b> .	Übernimmt die aktuelle Gebläsedrehzahl als Solldrehzahl.
	Passage à l'écran « Service 1 ».
SERVICE	
	Wechselt in die Maske "Service 1".
Û	Passage à l'écran « Données machine 2 ».
	Wechselt in die Maske "Maschinendaten 2".
5	Retour à l'écran précédent.
	Wechselt in die Arbeitsmaske.



Table 4-12 Affichages données machine 1

Paramètres	Description
Nb rangs	On définit ici le nombre total de rangs. (Cette indication est
	nécessaire pour la largeur de travail de la machine et la
	détermination du rythme de jalonnement)
Dist. rangs	La distance entre deux rangs voisins. (Cette indication est
	nécessaire pour la détermination du rythme de jalonnement)
Trous disc sem	Nombre de trous du disque semoir
Impuls./100m	Réglage des impulsions / 100 m pour le capteur de vitesse.
	On peut effectuer un calibrage si la valeur n'est pas connue.
	Cette valeur doit être réglée exactement puisqu'elle
	influence la vitesse, la mesure de surface et le contrôle de la
	quantité semée.
Turbine theo	On indique la vitesse de rotation de la turbine à surveiller. Il
	est également possible de mémoriser la vitesse de rotation
	réelle par la touche
	la vitesse réelle diffère de $\pm 10\%$ de la valeur théorique.
Turbine reel	Affichage de la vitesse de rotation réelle de turbine
Larg. pulve	Largeur de travail du pulvérisateur. Cette indication est
	nécessaire pour la détermination du rythme de jalonnement.
Largeur voie tr	Empattement du tracteur effectuant la pulvérisation. (Cette
	indication est nécessaire pour la détermination du rythme de
	jalonnage)
Fourr.Tour perm.	Ce réglage détermine si la mise en arrêt permanente des
	rangs est annulée à la fin du rang ou non. Par le réglage
	"off", toutes les coupures sont préservées. Lorsque tous les
	rangs doivent être réutilisés, il faut annuler la mise à l'arrêt
	par la touche
Sim. vitesse	Marche / arrêt de la vitesse simulée.
	Attention : la vitesse simulée est conservée jusqu'à
	l'arrêt du calculateur de travaux ou jusqu'à ce qu'on l'arrête
	ici.
Sim. vitesse	On simule cette vitesse en km/h lorque la simulation de
	vitesse est sur ON.

Peromotor	Rosahraihung	
	Beschreibung	
Anzahl Reihen	Hier ist die Gesamtzahl der Aggregate einzustellen. Diese	
	Angabe wird für die Arbeitsbreite der Maschine und die	
	Bestimmung des Fahrgassenrythmus benötigt.	
Reihenabstand	Abstand zwischen zwei benachbarten Aggregaten. Diese	
	Angabe wird für die Bestimmung des Fahrgassenrythmus	
	benötigt.	
Anz. Bohrungen	Anzahl Bohrungen der Säscheibe	
Impulse/100m	Hier werden die Impulse / 100 m für den	
	Geschwindigkeitssensor eingestellt. Ist der Wert nicht	
	bekannt, kann eine Kalibrierung durchgeführt werden.	
	Dieser Wert muss sehr genau eingestellt werden, da er	
	die Geschwindigkeit, die Flächenmessung und die	
	Überwachung der ausgebrachten Menge beeinflusst.	
Gebläse soll	Hier wird die Gebläsedrehzahl eingegeben, die überwacht	
	werden soll Es ist auch möglich die aktuelle	
	Gebläsedrehzahl mit der Taste abzuspeichern. Weicht	
	die Drehzahl mehr als ±10% vom Sollwert ab, wird ein	
	Alarm ausgegeben.	
Gebläse ist	Anzeige der aktuellen Gebläsedrehzahl	
Spritzenbreite	Arbeitsbreite der Pflanzenschutzspritze die zur Pflege des	
	Bestandes benutzt wird. Diese Angabe wird für die	
	Bestimmung des Fahrgassenrhythmus benötigt.	
Tr-Spurbreite	Spurbreite des Traktors, mit dem die	
	Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Diese	
	Angabe wird für die Bestimmung des Fahrgassenrhythmus	
	benötigt.	
Vorgew. –perm.TB	Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob die	
	permanente Abschaltung von Aggregaten am Feldende	
	wieder aufgehoben wird oder nicht. Mit der Einstellung	
	"aus", bleibt die permanente Abschaltung erhalten. Sollen	
	alle Aggregate wieder benutzt werden, so muss die	
	Abschaltung mit der Taste (siehe Table 4- Seite 12)	
	aufgehoben werden.	
sim. Geschwind.	Hier wird die simulierte Geschwindigkeit ein- und	
	ausgeschaltet. <u>.</u> Achtung: Die simulierte	
	Geschwindigkeit bleibt bis zum Auschalten des Jobrechners	
	erhalten, oder bis sie hier wieder ausgeschaltet wird.	
sim. Geschwind.	Diese Geschwindigkeit wird simuliert, wenn die simulierte	
	Geschwindigkeit eingeschaltet ist.	

 Tabelle 4-12 Maschinendaten 1



## 4.3.2 Données machine 2 / Maschinenda<u>ten 2</u>

Depuis l'écran « Données machine 1 » appuyer sur la touche => « Données machine 2 ».

Von Anzeige « Maschinendaten 1 » auf Taste drücken => « Maschinendaten 2 ».



Schéma 4-13 Données machine 2



Abbildung 4-13 Maschinendaten 2

Table 4-14 Touch	es données machine 2 Tabelle 4-14 Softkeys der Maschinendaten-Maske 2
Touche	Description
programmée	
Softkey	Beschreibung
	Passage à l'écran « Service 1 ».
SERVICE	
	Wechselt in die Maske "Service 1".
$\mathbf{\Sigma}$	Passage à l'écran « Données machine 1 ».
	Wechselt in die Maske "Maschinendaten 1".
5	Retour à l'écran précédent.
	Wechselt in die Arbeitsmaske.



Paramètres	Description
Parameter	Beschreibung
Régulation	Lorsque la machine est équipée d'une régulation (moteur
	hydraulique), cette régulation peut être activée ici.
Regelung	Ist die Maschine mit einer Regelung (Hydromotor)
	ausgestattet, so kann die Regelung hier aktiviert werden.
Impuls./rotat.	Il faut indiquer ici le nombre d'impulsions par rotation de la turbine du semoir.
Impulse/Umdr.	Die Anzahl der Impulse pro Umdrehung der Säwelle ist hier einzugeben.
Facteur regul.	Le facteur de régulation modifie le comportement du moteur hydraulique en cas de régulation activée. Plus le facteur de régulation est élevé, plus le moteur réagit vite.
Regelfaktor	Der Regelfaktor verändert das Regelverhalten des Hydromotors bei aktiver Regelung. Je größer der Regelfaktor, desto schneller reagiert der Motor.
PWM val. Départ	N/A
PWM - Startwert	Nicht benutzt
PWM val. Min	N/A
PWM min. Wert	Nicht benutzt
Impuls./rotat.	Il faut indiquer ici le nombre d'impulsions par rotation de la turbine.
Impulse/Umdr.	Die Anzahl der Impulse pro Umdrehung des Gebläses ist hier einzugeben.
Moyenne	Activer le seuil d'alarme haut et bas de la population
Durchschnitt	Abweichung hoch und niedrig des Menge Körner pro Ha aktivieren
+ Déviation	Valeur du seuil d'alarme haut
+ Abweichung	Wert für Abweichung hoch
- Déviation	Valeur du seuil d'alarme bas
- Abweichung	Wert für Abweichung niedrig
mhx-Version	Version de logiciel
mhx-Version	Softwareversion
iop-Version	Version de l'object-Pool
iop-Version	Objekt-Pool Version

#### 4.3.3 Données machine 3

Depuis l'écran « Données machine 1 » appuyer sur la touche => « Données machine 3 ».





Schéma 4-16 Données machine 3

Abbildung 4-16 Maschinendaten 3

Table 4-17 Touch	es données machine 3 Tabelle 4-17 Softkeys der Maschinendaten-Maske 3
Touche	Description
programmée	
Softkey	Beschreibung
	Passage à l'écran « Service 1 ».
SERVICE	
	Wechselt in die Maske "Service 1".
Ď	Passage à l'écran « Données machine 1 ».
	Wechselt in die Maske "Maschinendaten 1".
5	Retour à l'écran précédent.
	Wechselt in die Arbeitsmaske.



Table 4-18 Affichages données machine 3       Tabelle 4-18 Maschinenda	
Paramètres	Description
Devenuetor	Pagahraihung
Farameter	Descriteibung
Largeur pulv.	Largeur du pulvérisateur en m
Spritzenbreite	Arbeitsbreite der Pflanzenschutzspritze in m
Larg . voie tr.	Largeur de la voie du tracteur en m
Tr -Spurbreite	Spurbreite des Traktors in m
Rang / voie de pass	
Reihen/Fahrgasse	Anzahl Reihen abgeschaltet pro Ausschaltung (immer 1)
Début bord champ	<i>Gauche ou droite</i> : Indique-le coté du démarrage du champ en mode jalonnage.
Anfangsfeldrand	Anfang von Feldrand links oder recht: die Seite von Feldrand für Fahrgassenschaltungsmodus hier angeben
<sup>1</sup> / <sub>2</sub> Nb rangs	Décalage d'un inter rang
<sup>1</sup> ⁄ <sub>2</sub> Anz. Reihen	Versetzung von einem Reihenabstand
ERP X	/
ERP X	Nicht benutzt
CRP X	
CRP X	Nicht benutzt
Tempo. Communt	
Schaltverzoeg.	Nicht benutzt



#### 4.3.4 Calibrage du capteur de vitesse

Depuis l'écran « Données machine 1 » appuyer sur la touche



Attention : le calibrage doit être effectué de manière très exacte. La vitesse, la mesure de surface et le contrôle ou réglage de la quantité sortie sont influencés par cette donnée.

Procédure :

1. mesurer et marquer une distance de 100 m dans le champ.

- 2. Mettre la machine en position de travail.
- 3. Appuyer sur la touche pour démarrer le processus de calibrage au début des 100m.



Schéma 4-19a Calibrage capteur de vitesse

4. La touche disparaît. Les touches OK et ESC vont s'afficher.

<del>4</del> 8	
C A L I B R A G E	
2. Roulez 100m 3. Arrêter <b>OK</b>	OK
ou abandon <b>ESC</b>	FCC
	ESL
Nbr impulsions 0	S

Schéma 4-19b Calibrage capteur de vitesse suite

5. Conduire la distance de 100 m.

Pendant le trajet, les impulsions détectées sont affichées.

6. Appuyer sur  $\bigcirc$  à la fin des 100m pour confirmer les impulsions détectées.

La touche LSC interrompt la procédure de calibrage. L'ancienne valeur est conservée.

La nouvelle valeur est affichée sur l'écran « Données machine 1 ».



## 4.3.4 Kalibrierung des Geschwindigkeitssensors

Die Kalibriermaske für den Geschwindigkeitssensor wird in der Maske Maschinendaten 1 mit der Taste aufgerufen.



Achtung: Die Kalibrierung muß sehr genau durchgeführt werden. Die Geschwindigkeit, die Flächenmessung und die Überwachung bzw. Regelung der Ausbringmenge werden dadurch beeinflusst.

Vorgehensweise:

4. Es erscheinen die Tasten

- 1. Eine Strecke von 100 m auf dem Feld ausmessen und markieren.
- 2. Den Traktor mit der leeren Maschine zur markierten Linie fahren und Maschine in Arbeitsposition bringen.
- 3. Die Taste dücken, um den Kalibrierprozess zu starten. Die Taste verschwindet.



Abbildung 4-19a Kalibrierung Geschwindigkeitssensor

**		-
KALIBRIERU	N G	Mary I
<ol> <li>Fahren 100m</li> <li>Stoppen oder abbrechen</li> </ol>	OK ESC	OK
		ESC
Anzahl Impulse	150	S

Abbildung 4-19b Kalibrierung Geschwindigkeitssensor

5. Die 100 m Strecke abfahren und am Ende anhalten.

OK

und

ESC

Während der Fahrt werden die ermittelten Impulse angezeigt.

6. Am Ende die Taste drücken, um die ermittelten Impulse zu bestätigen.

Der neue Wert wird in der Maschinendatenmaske 1 angezeigt. Wird die Taste anstelle von gedrückt, wird der Kalibriervorgang abgebrochen. Der alte Wert bleibt erhalten.



## 4.3.5 Service 1 / Service 1

L'écran « service 1 », permet de tester les fonctions des capteurs. Vous devez pour ceci interrompre la barrière lumineuse du capteur.

Lorsque l'interruption est reconnue, une alarme est déclenchée et le numéro du rang est affiché à l'écran.

In dieser Servicemaske 1 können die Optogeber auf Funktion getestet werden. Dazu müssen Sie z.B. mit einem Stift oder Bohrer die Lichtschranke im Optogeber kurzzeitig unterbrechen. Wird die Unterbrechung erkannt, ertönt ein Hupsignal und die Aggregatnummer wird kurzzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.



Schéma 4-20 Service 1

Abbildung 4-20 Service 1

Table 4-21 Touches Service 1		Fabelle 4-21 Softkeys Service 1
Touche	Description	
programmée		
~ ~ ~		
Softkey	Beschreibung	
Ď	Service 2 : Passage à l'écran « Service 2 ».	
	Service 2: Wechselt in die Maske "Service 2".	
5	Retour à l'écran précédent.	
	Springt zurück in die Maske, aus der diese Maske	e aufgerufen wurde.



## 4.3.6 Service 2 / Service 2

L'écran « service 2 » sert à tester :

- la fonction du capteur pour la vitesse de rotation de la turbine
- la vitesse de rotation de l'arbre de distribution du semoir
- la vitesse et la position de travail.

Lors de la mise en route, les compteurs d'impulsion sont tous à 0.

Sur cette page, les capteurs reconnaissent les impulsions, les impulsions sont additionnées pour chaque capteur individuellement.

L'écran affiche le nombre actuel de rotations en plus des impulsions.

In dieser Maske kann die Funktion der Sensoren für Gebläsedrehzahl, Säwellendrehzahl, Geschwindigkeit und Arbeitsstellung getestet werden.

Nach dem Einschalten des Gerätes sind die Impulszähler alle "0". Sobald diese Maske aufgerufen wird und die Sensoren Impulse erkennen, werden die Impulse für jeden Sensor einzeln aufsummiert.

Zur besseren Kontrolle wird für die Säwelle neben den einzelnen Impulsen auch die aktuelle Drehzahl angezeigt.



Schéma 4-22 Service 2

Abbildung 4-22 Service 2

Table 4-23 Touc	hes Service 2 Tabelle 4-23 Softkeys Serv	vice 2
Touche	Description	
programmée		
Softkey	Beschreibung	
РУМ	Augmentation du signal de sortie.	
T	Erhöhen des Ausgangssignals.	
PWM	Réduction du signal de sortie.	
	Verringern des Ausgangssignals.	
$\Sigma$	Passage à l'écran « Service 3 ».	
	Wechselt in die Maske "Service 3".	
S	Retour à l'écran précédent	
	Springt zurück in die Maske, aus der diese Maske aufgerufen wurde.	



## 4.3.7 Service 3 / Service 3

L'écran « service 3 » sert à tester individuellement les coupures de rangs.

On peut connecter jusqu'à 8 coupures de rangs.

La flèche devant la ligne permet de sélectionner la coupure de rangs voulue. Exemple : photo ci-dessous.

In dieser Maske können die einzelnen Magnetklappen zur Aggregatabschaltung getestet werden. Es können bis zu 8 Magnetklappen angeschlossen werden. Diese sind in dieser Maske mit Abschaltung 1 bis 8 beschrieben.

Mit den Tasten und kann der Pfeil verschoben und damit eine andere Magnetklappe ausgewählt werden.

Mit der Taste kann der Zustand der Magnetklappe umgeschaltet und die Funktion getestet werden.



Schéma 4-24 Service 3

Abbildung 4-24 Service 3

Etat des coupures :

Reihenabschaltung Zustand :

$0 \Rightarrow$ coupure de rang non enclenchée	$0 \Rightarrow$ Reihen ein (eingeschaltet $\rightarrow$ Antrieb)
1=> coupure de rang enclenchée	1=> Reihen aus (ausgeschaltet $\rightarrow$ kein Antrieb)

Table 4-25 Touch	es Service 3 Tabelle 4-25 Softkeys Service 3
Touche	Description
programmée	
Softkey	Beschreibung
t	Déplacer le curseur vers la ligne supérieure.
	Cursor zur darüber liegenden Zeile bewegen.
	Déplacer le curseur vers la ligne inférieure.
+	Cursor zur darunter liegenden Zeile bewegen.
<b>L</b>	Modifier l'état de la coupure de rangs.
∎♥	Magnetklappenzustand umschalten. Mehrmaliges Betätigen wechselt
	immer zwischen "0" und "1".
$\Sigma$	Passage à l'écran « Service 1 ».
	Wechselt in die Maske "Service 1".
5	Retour à l'écran précédent.
	Springt zurück in die Maske, aus der diese Maske aufgerufen wurde.



## 5.1 DONNEES TECHNIQUES (calculateur de travaux Fujitsu) 5.1 Technische Daten (Jobrechner Fujitsu)

Table 5-1 : Données techniques	Tab. 0-2: Technische Daten
<b>Connexions :</b>	- Prise 1 x 42 pôles (prise A & B, contreprise verrouillable
	avec conducteurs individuels pour la connexion commandes /
	capteurs)
	- prise 2 x 16 pôles.
Anschlüsse:	
	- 1 x 42 poligen Stecker (Stecker A & B, Gegenstecker
	verriegelbar und mit Einzelleiterdichtungen zum Anschluss
	von Aktorik/Sensorik)
	2 x 16 poligen Stecker
Alimentation électrique :	10 16 V DC (inclus protection de charge jusqu'à 80V)
Stromversorgung:	10 16 V DC (inkl. Load-Dump Schutz bis 80V)
Entrée électrique (IN) :	400mA (pour 14,4V sans consommation, sans alimentation de
	capteurs externes)
Stromaufnahme (EIN) :	400mA (bei 14,4V ohne Leistungsabgabe, ohne Versorgung
	externer Sensoren)
Temperature :	-20 +70  °C (conforme å. IEC68-2-14-Nb, IEC68-2-30 et
	IEC68-2-14Na)
Tommonotombonoich	20 + 70 %C (some ECGS 2.14 Nb ECGS 2.20 and ECGS 2.
Temperaturbereich:	-20 +70 °C (gem. IEC08-2-14-ND, IEC08-2-30 und IEC08-2-
Dottion .	Poîtior anodisé on aluminium coulé an continu, couvergles an
boller:	aluminium paints avec joint EPDM vis en inov
	ardininium pentes avec joint Er DWi, vis en mox
Gehäuse:	Floxiertes Aluminium-Stranggußgehäuse lackierte
Genuise	Aluminium-Deckel mit EPDM-Dichtung. Edelstahlschrauben
Degré de protection :	IP66K (protection anti-poussière et projections d'eau à
	pression élevée conforme à la norme DIN40050 partie 9 :
	1993)
	,
Schutzgrad:	IP66K (Staubdicht u. Schutz gegen Strahlwasser mit erhöhtem
	Druck gem. DIN40050 Teil9: 1993)
Contrôles	Contrôle vibrations et coups conforme à IEC68-2
environnementales :	
Umweltprüfungen:	Vibrations- und Stoßprüfung gem. IEC68-2
<b>Dimensions :</b>	282 mm x 143 mm x 57 mm (Longueur x Largeur x Hauteur,
	sans prise)
Маве:	282 mm x 143 mm x 57 mm (LxBxH, ohne Stecker)
Poids :	0,95 kg (pour 6,5m de câble d'alimentation)
Gewicht:	0,95 kg (bei 6,5m Anschlusskabel)

## **5.2 GLOSSAIRE**

#### Table 5-2: Glossaire

Terme	Signification				
Bus	Un bus signifie que plusieurs appareils (terminal, modules etc.) sont liés				
	ensemble sur un réseau. On ne fait qu'envoyer des paquets de données				
	(messages) qui peuvent être reçus par tous les participants. Chaque				
	message est identifié de manière à ce que chaque participant du bus				
	puisse reconnaître si ce message lui est destiné. Et uniquement dans ce				
	cas, il exploitera ce message.				
Bus CAN	Un réseau composé généralement par deux câbles. CAN signifie				
	"Controller Area Network" et a été développé par la société Bosch pour				
	l'utilisation dans des équipements industriels et voitures. Cette forme de				
	bus de données est particulièrement adaptée pour l'utilisation dans des				
	équipements industriels à cause de sa robustesse.				
Touches de	Des touches de fonction sont des touches sur le terminal alignées				
fonction	directement à côté de l'écran. La fonction actuelle (touche programmée)				
	de la touche est affichée en plus sur l'écran.				
Ecran	Des écrans sont les représentations différentes d'écran d'un calculateur de				
	travaux sur le terminal. Sur ces écrans, on affiche les informations du				
	calculateur et les fonctions des touches.				
Terminal	Le terminal est l'unité de sortie et de commande située dans la cabine de				
	tracteur. Il constitue la liaison entre le conducteur et la machine. On				
	affiche sur le terminal toutes les données des machines connectées. A				
	l'aide de touches de fonction, on peut commander toutes les fonctions				
	possibles.				
Equipement de	L'équipement de base constitue l'élément de liaison entre le terminal et le				
base	tracteur. A travers cet équipement de base, l'alimentation électrique et le				
	bus de données sont connectés au terminal.				
Touche	La touche programmée est la fonction actuelle d'une touche de fonction.				
programmée	Elle est représentée sur l'écran à côté de la touche de fonction.				
Configuration	La configuration est une table de paramètres informant le calculateur de				
	travaux des fonctionnalités de la machine.				
Calculateur de	Le calculateur de travaux est le cerveau de la machine. Il est responsable				
travaux	de toutes les fonctions. Toutes les fonctions de regulation sont effectuées				
	terminal pour l'affichage. Les commandes soisies per l'utilisateur au				
	terminal pour l'affichage. Les commandes saisies par l'utilisateur au				
	reminar sont transformées foi en signaux et controlent p.ex. des crapets				
	ralia la calculateur au tracteur. Las câblas das capteurs et acteurs sont				
	connectés (par faisceau ou distributeur) au calculateur de travaux				
FCU	Unité de contrôle électronique (electronic control unit)				
LCO	voir description calculateur de travaux				
Curseur	Le curseur est la position actuelle dans un menu de sélection ou d'entrée				
Curseur	de données. Il identifie la valeur qui est en train d'être modifiée.				
Ressources	Les ressources sont des objets graphiques mis à disposition par le				
	calculateur de travaux. Elles sont nécessaires à la représentation de				
	fonctions, de saisies, de sorties etc. sur le terminal. Lorsque le terminal				
	est connecté pour la première fois à un nouveau calculateur, les				
	ressources sont chargées et mémorisées sur le terminal. Un nouveau				
	chargement n'est plus nécessaire à cause de cette mémorisation. Les				
	ressources restent sur le terminal jusqu'à ce qu'elles soient effacées par				
	l'utilisateur.				

### 5.2 Glossar

#### Tab. 5-2: Glossar

Begriff	Bedeutung		
Bus	Bus bedeutet, dass verschiedene Geräte (Terminal, Jobrechner usw.) prinzipiell über ein Netzwerk miteinander verbunden sind. Hier werden nur noch Datenpakete (Botschaften) verschickt, die alle Teilnehmer empfangen können. Jede Botschaft ist so gekennzeichnet, dass jeder Teilnehmer am Bus erkennen kann, ob diese für ihn bestimmt ist. Nur dann wertet er sie auch aus.		
CAN-Bus	Prinzipiell aus zwei Kabeln bestehendes Netzwerk. CAN bedeutet "Controller Area Network" und wurde von der Fa. Bosch für den Einsatz in Industrieanlagen und PKWs entwickelt. Diese Form eines Datenbusses ist wegen seiner geringen Störanfälligkeit besonders gut für den Einsatz in Industrieanlagen geeignet.		
Funktionstasten	Funktionstasten sind Tasten auf dem Terminal, die direkt neben dem Bildschirm angeordnet sind. Die aktuelle Funktion (Softkey) der Taste wird daneben auf dem Bildschirm angezeigt.		
Maske	Masken sind die verschiedenen Bildschirmdarstellungen eines Jobrechners auf dem Terminal. Innerhalb der Masken werden die Informationen des Jobrechners und die Belegung der Funktionstasten angezeigt.		
Terminal	Das Terminal ist die Ausgabe- und Bedieneinheit in der Traktorkabine. Es stellt die Verbindung zwischen Fahrer und Maschine her. Auf dem Terminal werden die Daten der angeschlossenen Maschinen angezeigt. Mittels Funktionstasten können sämtliche Funktionen bedient werden.		
Grundausrüstun	Die Grundausrüstung stellt das Bindeglied zwischen Terminal und Traktor		
g	dar. Über die Grundausrüstung wird die Spannungsversorgung und der		
	Datenbus an das Terminal angeschlossen.		
Softkey	Der Softkey ist die aktuelle Funktion einer Funktionstaste. Er wird neben der Funktionstaste auf dem Bildschirm dargestellt		
Konfiguration	Die Konfiguration ist eine Tabelle von Peremetern, die dem Johrschner		
Konngulation	den Funktionsumfang der Maschine mitteilt.		
Jobrechner	Der Jobrechner ist das Gehirn der Maschine. Er ist für alle Funktionen verantwortlich. Alle Regelfunktionen werden hier ausgeführt und überwacht. Sensorwerte werden gemessen und zur Anzeige zum Terminal geschickt. Befehle, die vom Benutzer am Terminal eingegeben werden, werden hier in Schaltsignale umgesetzt und damit z.B. Magnetklappen usw. angesteuert. Das Anschlußkabel Maschinen-Jobrechner verbindet den Jobrechner mit dem Traktor. Die Kabel der Sensoren und Aktoren werden (ggf. über Kabelbaum oder Verteiler) am Jobrechner angeschlossen.		
ECU	Elektronische Kontrolleinheit (electronic control unit)		
	Siehe Beschreibung zu Jobrechner		
Cursor	Der Cursor ist die aktuelle Position in einem Dateneingabe- oder		
Dessourcen	Auswahllend. Er kennzeichnet den wert, der geräde geändert wird.		
Ressourcen	worden zur Derstellung der Eurktionen Eingeben Ausgeben usw auf dem		
	Terminal hanätigt Wird das Terminal zum ersten Mal an einen neuen		
	Ichimital benougi, who das ferminal zun ersten Mai an einen neuen		
	geladen und dort gespeichert. Ein erneutes Laden ist durch des Speichern		
	nicht mehr notwendig. Die Ressourcen bleiben so lange auf dem Terminal		
	erhalten his sie vom Benutzer gelöscht werden		
	ernaten, ob bie vom Benatzer Scröbent werden.		

## 5.3 ABRÉVIATIONS / Abkürzungen

Tableau : 5-3: abréviations	s Tab. 5-3: Abkürzungen
Abréviation	Signification
Abkürzung	Bedeutung
ECU	Unité de contrôle électronique (electronic control unit)
	Elektronische Kontrolleinheit (electronic control unit)



PIECES DE RECHANGE ERSATZTEILE





MONOSEM

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
4502	30634020	Bride de serrage en U Ø16 carré de 127		65105207	Support radar sur bloc roue standard
4515	10161007	Palier tôle complet		65105398	Support TOP
4647	30631009	Bride support compteur hectare		65105399	Support TIP
4885.1	30634040	Bride de serrage en U Ø16 carré 7"			
6089	10219004	Joint torique Ø8		10176044	Rivet alu-acier Ø4x10
6090	10990086	Anneau d'arrêt Ø6mm		10590066	Vis CHC M5 x 30
6111	10230100	Presse étoupe M12		10590067	Vis TCF M5 x 35
6112	30075031	Entretoise pignon coupure de rang		10591909	Vis sans tête M8 x 8
6113	40090313	Pignon 16 DT coupure de rang EL : NC		10591928	Vis TFHC M5 x 30
6114	40090312	Disque 18 DT coupure de rang EL : NG+ et NX		10591992	Vis TFHC M6 x 16
6115	40090311	Disque 30 DT coupure de rang EL : MECA		10603008	Ecrou frein H M8
6116	30075030	Rondelle verrou circlips		10603010	Ecrou frein H M10
6117	10174130	Anneau élastique inverse Øext. 30		10609046	Ecrou à embase H M6
6118	10219092	Joint d'étanchéité moyeu		10629009	Rondelle AZ de 8
6119.a	20049960	Carter coupure de rang		30500061	Vis H 3/8 x 10 Zn
6120.a	66004995	Couvercle coupure de rang		30500091	Vis H M6 x 12
6121	40090352	Porte pignon coupure de rang		30501054	Vis H M8 x 20
6122	30075029	Bague de débrayage		30502017	Vis H M10 x 30
6123	10159050	Ressort coupure de rang		30510096	Vis H M6 x 25
6124	65009362	Moyeu coupure de rang		30511003	Vis H M6 x 60
6125	10040034	Bague autolubrifiante Ø35 x 44 x 10		30511007	Vis H M6 x 100
6126	10200174	Levier		30511058	Vis H M8 x 35
6127	10230175	Electro-aimant		30517024	Vis H M10 x 65
6129	65009363	Bride de fixation coupure de rang		30561053	Vis TRCC M8 x18
6162	10090210	Carter support capteur châssis TOP		30561055	Vis TRCC M8 x 22
6163	10090209	Support capteur châssis TOP		30562016	Vis TRCC M10 x 25
6164	40090193	Support aimant sur 6 pans		30600005	Ecrou H M5
6168	66004408	Support coupure de rang		30600008	Ecrou H M8
6185	10230008	Capteur complet		30600010	Ecrou H M10
6395	66003968	Support capteur d'impulsion		30600016	Ecrou H M16
6404	20039620	Tôle support capteur châssis TIP		30620004	Rondelle Ø5.5 x 16 x 1
6405	66004169	Tôle de couvercle boite à capteur châssis TIP		30620022	Rondelle Ø6.5 x 15 x 1.5
6406	20039670	Couvercle boite à capteur TIP		30620042	Rondelle Ø6.5 x 18 x 2
6914	10160009	Bague autolubrifiante 30x38x30		30620064	Rondelle Ø8.5 x 16 x 2
6915	10174030	Anneau élastique Øext. 30		30620088	Rondelle Ø10.5 x 20 x 1.5
7898	66004746	Support TOP module de coupures de CS5000		30620095	Rondelle Ø10.5 x 27 x 2
7899	10090245	Tole de protection du module de coupures de CS5000			
7900	66004745	Support TIP module de coupures de CS5000			
11579	10101047				
	10040064				
	10040004	Couvercie auminium pour coupure de rangs			
	10219100				
	10230001	Canteur de vitesse et rotation			
	20040050	Carter aluminium nour countre de range			
	30074087	Axe de couverde compteur bectare			
	30075056	Axe de réglage de levier			
	41045977	Support capteur sur bloc roue			
	41049280	Tôle support boite de raccordement			
	41049290	Equerre de fixation TIP tôle support boite de racc			
	41049291	Equerre de fixation TOP tôle support boite de race			
	41063173	Tôle de protection boitier de raccordement			
	41064841	Support capteur de vitesse pour boitier			
	41065981	Vis de bras de couple pour coupure NG+. NC. MECA			
	41065982	Vis de bras de couple pour coupure de rang NX			
	65009485	Bras de couple			
	65104535	Support aimant pour capteur			
COUDU			I	l	L

**COUPURE DE RANG** 

Mise à jour le 29/05/2012



#### **CONTROLEURS DE SEMIS 'MULLER'**



MONOSEM

Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation	Réf. OLD	Réf. NEW	Désignation
7263	10200169	Carter plastique de protection cellule NG+			
	10230028	Cellule NG+, NX, NC (652974)			
	10230029	Capteur de vitesse (653031)			
	10230157	Console CS4000-12 avec support (653117)			
	10230168	Boîte de raccordement sans coupure (653116)			
	10230169	Boîte de raccordement avec coupures (653118)			
	10230170	Câble de cellule lg 2m10 (653113)			
	10230171	Câble de cellule lg 5m60 (653114)			
	10230172	Câble de capteur lg 6m (653112)			
	10230225	Boite de raccordement CS 6000-24			
	10230230	Console CS 6000-24			
	10230231	Module CS 6000-24 (12rgs maxi)			
	10230232	Faisceau tracteur CS 6000-24			
	10230233	Faisceau module CS 6000-24			
	10230263	Console CS 4200-12			
	10230264	Boitier de gestion coupure CR 4200			
	10230281	Console CS 6200-24			
	20049850	Carter plastique de protection cellule NX			
	65030013	Câble coupure de rang lg 1m50 (653013)			
	65030015	Câble coupure de rang lg 2m20 (653015)			
	65030017	Câble coupure de rang lg 3m50 (653017)			
	65030097	Câble coupure de rang lg 4m50 (653097)			
	65030098	Câble coupure de rang lg 5m (653098)			
	65030099	Câble coupure de rang lg 6m (653099)			
653449	65034049	Faisceau départ détecteur fin de course CS 6000-24			

Mise à jour le 05/07/2012



## NOTES

Par soucis d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice.

Photographies non contractuelles.



... et pour tous vos travaux de binage et sarclage. Consultez-nous !

... and for all your cultivating and hoeing. Please consult us !

# Les bineuses The cultivators





COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU 8, rue de Berri – 75008 PARIS Usine – Technique – Recherche – Informations 12, rue Edmond Ribouleau – 79240 LARGEASSE France TEL. 05 49 81 50 00 – FAX 05 49 72 09 70 – www.monosem.com